

Gebruikershandleiding



www.sanncegroup.com

Over deze handleiding

Deze handleiding is van toepassing op de NVR.

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en het beheer van het product. Afbeeldingen, diagrammen, foto's en alle andere informatie in deze handleiding dienen alleen ter beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van firmware-updates of andere redenen. De meest recente versie kunt u vinden op de website van het bedrijf. Gelieve deze handleiding te gebruiken onder begeleiding van professionals.

Wettelijke aansprakelijkheid

MET BETREKKING TOT HET PRODUCT MET INTERNETTOEGANG, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT GEHEEL VOOR UW

EIGEN RISICO'S. ONS BEDRIJF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, PRIVACYLEKKEN OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN CYBERAANVAL, HACKERAANVAL, VIRUSINSPECTIE OF ANDERE INTERNETBEVEILIGINGSRISICO'S; ONS BEDRIJF ZAL ECHTER INDIEN NODIG TIJDIG TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN.

SURVEILLANCEWETTEN VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW RECHTSGEBIED VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT, OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT UW GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. ONS BEDRIJF KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ONWETTIGE DOELEINDEN. IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

Informatie over regelgeving FCC- informatie

Let erop dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, ongeldig kunnen maken.

FCC-conformiteit: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse A, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker de interferentie op eigen kosten zal moeten verhelpen.

FCC-voorwaarden

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

EU-conformiteitsverklaring

C Dit product en - indien van toepassing - ook de meegeleverde accessoires zijn gemerkt met "CE" en voldoen derhalve aan de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese normen die zijn vermeld onder de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de LVD-richtlijn 2014/35/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten gemarkeerd met dit symbool mogen in de Europese Unie niet worden weggegooid als ongesorteerd  bij aankoop van gelijkwaardige nieuwe apparatuur in te leveren bij uw plaatselijke leverancier, of het in te leveren bij de aangewezen inzamelpunten. Voor meer informatie zie: www.recyclethis.info

2006/66/EG (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die in de Europese Unie niet als ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is gemarkeerd met dit symbool, dat letters kan bevatten om cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg) aan te geven. Voor een correcte recycling moet u de batterij inleveren bij uw leverancier of bij een daartoe aangewezen inzamelpunt. Voor meer informatie zie: www.recyclethis.info

Veiligheidsinstructies

Deze instructies zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de gebruiker het product correct kan gebruiken om gevaar of verlies van eigendommen te voorkomen. De voorzorgsmaatregelen zijn onderverdeeld in [Waarschuwingen] en [Voorzorgsmaatregelen].

Waarschuwingen: Ernstig letsel of de dood kan zich voordoen als een van de waarschuwingen wordt veronachtzaamd. Waarschuwingen: Er kan letsel of schade aan de apparatuur ontstaan als een van de waarschuwingen wordt genegeerd.

Waarschuwingen; Volg deze voorzorgsmaatregelen om ernstig letsel of de dood te voorkomen.	Voorzorgsmaatregelen: Volg deze voorzorgsmaatregelen om mogelijk letsel of materiële schade te voorkomen.

Waarschuwingen

- De juiste configuratie van alle wachtwoorden en andere beveiligingsinstellingen is de verantwoordelijkheid van de installateur en/of eindgebruiker.
- Bij het gebruik van het product dient u zich strikt te houden aan de elektrische veiligheidsvoorschriften van het land en de regio. Raadpleeg de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.

- De ingangsspanning moet voldoen aan zowel de SELV (Safety Extra Low Voltage) als de Limited Power Source met 100 tot 240 VAC of 12 VDC volgens de IEC60950-1 norm. Raadpleeg de technische specificaties voor gedetailleerde informatie.
- Sluit niet meerdere apparaten aan op één voedingsadapter, want overbelasting van de adapter kan leiden tot oververhitting of brandgevaar.
- Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.
- Als er rook, geur of lawaai uit het apparaat komt, schakel het dan meteen uit en trek de stekker uit het stopcontact, en neem daarna contact op met het servicecentrum.


Preventieve en voorzorgsmaatregelen

- Alvorens uw toestel aan te sluiten en te gebruiken, gelieve de volgende tips in acht te nemen:
- Zorg ervoor dat het toestel in een goed geventileerde, stofvrije omgeving wordt geïnstalleerd.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Houd alle vloeistoffen uit de buurt van het apparaat.
- Zorg ervoor dat de omgevingscondities voldoen aan de fabrieksspecificaties.
- Zorg ervoor dat het toestel goed is bevestigd aan een rek of plank. Zware schokken of stoten aan het toestel als gevolg van het laten vallen kunnen schade veroorzaken aan de gevoelige elektronica in het toestel.
- Gebruik het apparaat indien mogelijk in combinatie met een UPS.
- Zet het toestel uit voordat u accessoires en randapparatuur aansluit of loskoppelt.
- Voor dit apparaat moet een door de fabriek aanbevolen HDD worden gebruikt.
- Onjuist gebruik of onjuiste vervanging van de batterij kan explosiegevaar opleveren. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type. Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies van de batterijfabrikant.


1. Introductie van het produkt

Deze serie NVR is een hoogwaardige netwerkvideorecorder, gecombineerd met H.264-
videocompressie, harde schijf met hoge capaciteit, TCP/IP-transmissie, ingebed Linux-
besturingssysteem en diverse andere geavanceerde technologieën in de elektronische informatie-
industrie, die er allemaal voor zorgen dat een hoge kwaliteit, lage bitsnelheid video-opslag
kenmerken, en een goede stabiliteit van het systeem.

2.1 installatiediagram




2.1 Plaats van de antenne




Juiste methode

De signaaldekking van de antenne is vergelijkbaar met een ronde cirkel. Als de antenne zich in het midden van de ronde cirkel bevindt, is het signaal in de omgeving veel sterker, maar veel zwakker als de antenne van richting verandert. En om de videokwaliteit te garanderen, moet de IPC antenne proberen parallel te lopen met de NVR antenne.



methode

2.2 Beschrijving van het paneel



3. Installatie van de harde schijf

Als de NVR die u hebt gekocht geen harde schijf heeft, raadpleeg dan de volgende bedieningsmethode, als de NVR heeft de harde schijf geïnstalleerd, sla over.

Voordat je begint:

Schakel de stroomtoevoer naar de NVR uit voordat u een harde schijf (HDD) installeert.

Benodigd gereedschap: Schroevendraaier.

Stappen (bijvoorbeeld):

Stap 1: Verwijder het deksel van de NVR door de schroeven op het achter- en zijpaneel los te maken.

Stap 2: Sluit een uiteinde van de datakabel aan op het moederbord van de NVR en het andere uiteinde op de HDD.

Stap 3: Sluit de voedingskabel aan op de HDD.

Stap 4: Leg de HDD aan de onderkant van het apparaat en draai de schroeven aan de onderkant vast om de HDD vast te zetten.



Deze installatie-instructie is slechts ter referentie. De beschikbare tijd van I-IDD is gebaseerd op toegangskanalen en actuele streams. Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact op met onze technische ondersteuning.

Alle Western Digital en Seagate Sata HDD's zijn getest, aanbevolen wordt het gebruik van de AV-GP serie Sata HDD. Opmerking: Gebruik de aanbevolen HDD die compatibel is met de NVR

4. Gids voor basishandelingen

4.1 Inschakelen


Installeer de NVR correct (zoals hierboven) en sluit dan de stroom aan. De NVR LED zou moeten oplichten en de NVR zal automatisch opstarten.

Als uw harde schijf niet goed is aangesloten, verschijnt het volgende bericht op uw scherm.



4.2 Inloggen

Log in op het systeem door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren (de standaard gebruikersnaam is "admin" en het standaard wachtwoord "null" betekent dat u geen wachtwoord hoeft in te voeren, laat het wachtwoordvak gewoon leeg, u kunt op "OK" klikken om direct in te loggen),



Opmerking: Als u 5 keer het verkeerde wachtwoord invoert in het dialoogvenster Login, wordt de huidige gebruikersaccount gedurende 10 minuten geblokkeerd.

Wijzig Wachtwoord]: Voer[System Setup] -(System Admin)-Wachtwoord] in om het wachtwoord te wijzigen.**User]-[Set**

Opmerking: Stuur een e-mail naar support@mysannce.com als u het wachtwoord bent vergeten.

4.3 Uitschakelen (Shutdown)

Klik met de rechtermuisknop en selecteer [Systeem afsluiten]-[Afsluiten].

Opmerking: Schakel de NVR uit wanneer u de vaste schijf wilt wijzigen of opnieuw probeert aan te sluiten.

4.4 Herstart

Klik met de rechtermuisknop en selecteer[Systeem afsluiten]-[Opnieuw opstarten] .

Opmerking: Als u opnieuw opstart na een stroomonderbreking of een gedwongen uitschakeling, zal de NVR de gegevens van voor de stroomonderbreking opslaan en terugkeren naar de normale werkingsmodus.

4.5 Instelwizard

Klik met de rechtermuisknop en selecteer [Setup Wizard].

4.5.1 Telefoonclient kiezen



[QR code]: Van links naar rechts: Android APP-adres, iPhone APP-adres, P2P-toegangsadres.

[Opstartassistent inschakelen]: Vink aan om de opstartwizard na het herstarten in te schakelen.

[Volgende]: Klik naar de wizard configuratie.

Annuleren]: Klik om de wizard af te sluiten.

4.5.2 Taal en regio



[Tijdzone]: Selecteer de juiste tijdzone

[Systeemtijd]: Stel de juiste datum en tijd in

[Sync Time]: Vink "Inschakelen" aan om de tijd te updaten wanneer u verbinding maakt met het Internet

Datum Formaat]: Selecteer het datumformaat

[Taal]: Selecteer de taal

4.5.3 Snel netwerk



[Network Setup]: Twee manieren, Auto Configuratie en Handmatige Configuratie.

[Cloud(P2P)]: De code wordt gebruikt om het apparaat toe te voegen aan de P2P account.

[Net Diagnose]: Diagnose of het netwerk normaal is.

[Network status]: Geeft aan of het netwerk normaal is.

4.5.4 HDD instellen





Format: Formateer de schijf.

4.6 Video Management De camera's in de kit zijn door de fabriek op elkaar afgestemd. Zet de IP-camera's en NVR aan, de camera's zullen automatisch verbinding maken met de NVR.

4-6.1 Automatisch toevoegen

1. Als u de gematchte camera zonder intentie verwijdert of probeert de camera te resetten, klik dan met de rechtermuisknop om "Video Manage" te selecteren om in de interface van video management te komen. Klik op "Vernieuwen" om de camera's weer te geven die eerder zijn toegevoegd, zoals getoond in de onderstaande figuur.




2. Klik op "Automatisch toevoegen", waarna de verwijderde Wi-Fi-camera's automatisch verbinding maken met de NVR, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



4.6.2 Wedstrijdcode

1. Als u een nieuwe Wi-Fi camera wilt toevoegen. Sluit eerst de netwerkkabel aan op de poort van de NVR of houd de camera en NVR in hetzelfde LAN, en zet dan het apparaat aan. Zorg ervoor dat er nog een kanaal aan de camera kan worden toegevoegd voordat u deze toevoegt, en klik vervolgens op "Vernieuwen" om het nieuwe IP-adres automatisch weer te geven, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



2. Klik op "Koppel code", de camera's zullen automatisch verbinding maken met de NVR. Tenslotte kunt u de netwerkkabel eruit trekken als de match code succesvol is.




4.7 Video-opsporing

4.7.1 Tijd instellen

Klik met de rechtermuisknop en selecteer [System **Setup**]-[Record **Setup**], de standaard opnametijd is 7/24, de eerste regel is de tijdsbalk toont rood, de tweede regel is de bewegingsbalk toont groen, en de derde is de alarmbalk toont geel, zoals getoond in de onderstaande figuur.



Stap 1: Als u de opnametijd of de opnamemodus van de bewegingsdetectie wilt wijzigen, klikt u op [Tijd] om de opnametijd in te stellen en klikt u op [Reset] om te wijzigen, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond.



Stap 2: Klik op de linkermuisknop en sleep om het tijdsbestek en de dag van de week in het gebied in te stellen, zoals weergegeven in de onderstaande figuur.



Stap 3: Klik op [Copy to] om de kanalen te selecteren die u wilt opnemen en klik op [Apply] om de instellingen op te slaan, zoals getoond in de onderstaande figuur.




4-7.2 Beweging instellen

Bewegingsdetectie is standaard ingeschakeld; u kunt naar [Systeemdetectie]-[Channel setup]-[Video] gaan om een e-mailbericht of APP-alarm in te schakelen, afhankelijk van uw behoeften, zoals getoond in de onderstaande figuur.

- 9 -



Als u de bewegingsdetectiemodus wilt wijzigen, klikt u op [Beweging] om de bewegingsdetectie in te stellen en klikt u op [Reset] om te wijzigen. Klik op de linker muisknop en sleep om het tijdsframe en de dag van de week in het gebied in te stellen, zoals getoond in de onderstaande figuur. Klik op [Kopiëren] om de kanalen te selecteren die u wilt detecteren en klik op [Toepassen] om de instellingen op te slaan, zoals getoond in de onderstaande figuur.



4.7.3 E-mail waarschuwingen instellen

Klik met de rechtermuisknop en selecteer [Systeem instellingen]-[Netwerk instellingen]-[E-MAIL] Afzender, Onderwerp, Interval in, en klik op [Test] om het te laten werken, zoals getoond in de onderstaande figuur.



- 10 -

4.8 Video afspelen

Klik met de rechtermuisknop in het hoofdmenu en selecteer [Video afspelen]

Kies de afspeeltijd in de rechterbovenhoek en selecteer kanaal NO. Klik dan op [Zoeken], opname komt uit. U kunt de tijdbalk verslepen en op [Afspelen] klikken om te starten.




Note: Playback icon introduction: " " Playback one frame previous, " " Playback one frame volgende
 " " Play, " " Pause, " " Fast forward at 2 times, 4 times, 8 times.

1, De datum in blauw geeft aan dat er een video opname is, u kunt kiezen om af te spelen.



2. Selecteer and enable the channel to playback



3. Selecteer the time bar shows red to playback (Red represents regular recording).




4.9 Networkstatus

Zorg ervoor dat de videorecorder is aangesloten op het netwerk, en dat het IP-adres beschikbaar is voordat ID wordt gegenereerd.

Klik met de rechtermuisknop en klik op [System setup]-[Network setup]. U hoeft niet te kiezen DHCP dat helpt om automatisch een IP adres te krijgen als de gebruiker bekend is met LAN. Voer IP adres en DNS-adres handmatig, zal de video recorder ID genereren door het netwerk en in het menu verschijnen. Als de Cloud (P2P) toont "ONLINE", wat betekent dat uw netwerk status is in "Gezond Netwerk", kunt u de video normaal bekijken op uw mobiele telefoon en PC, zoals weergegeven in de figuur hieronder.



Als de Cloud (P2P) "OFFLINE" toont, wat betekent dat uw netwerkstatus abnormaal is of in "DNS Request Error" staat, kunt u op [Fast network] klikken om vast te stellen wat er mis is met het netwerk en het probleem volgens de tips op te lossen, zoals in de onderstaande figuur wordt getoond.



- 12 -



5.WEB

5.1 Toegang in LAN

Stap 1: Klik met de rechter muisknop en klik op [System setup]-[Network setup] om het IP adres van de videorecorder te controleren.

Stap 2: Ga naar een computer in hetzelfde LAN, voer het IP adres en de poort van de videorecorder in (als poort 80 is, hoeft u niets in te voeren) in de IE browser of een andere browser. Dan zal het LAN inloggen webpagina openen, voer gebruikersnaam en wachtwoord in, klik inloggen

Step 3: If you can get video if you get access successfully.
 Tips: Make sure video recorder and computer in the same network.





5.2 Toegang in WAN



Stap 1: Klik met de rechtermuisknop en klik op[System **ietup**]-[**Network**setup] om Cloud(P2P) ID in te schakelen .

Stap 2: Krijg toegang via een computer in WAN, voer sight.sanncegroup.com in op IE browser of een andere browser.

Dan komt u op de inlog webpagina, voer ID, gebruikersnaam en wachtwoord in, klik op "Login" .

Opmerking: U kunt video ontvangen als u succesvol toegang krijgt, zorg ervoor dat de upload snelheid van de NVR en de download snelheid van de computer in elk kanaal boven de 30kb ligt.





5.3 Toegang tot CMS

CMS klant software





is in the supplied CD. It shows like that "




" Ra

installatie en open het om in te loggen. Klik op het pictogram "+" in de rechterbovenhoek om het apparaat toe te voegen, en voer uw cloud ID, gebruikersnaam, wachtwoord, opmerking, kanaal, type in om het apparaat toe te voegen, zoals weergegeven in de onderstaande figuur, u gaat naar de interface zoals weergegeven in de onderstaande figuur.



6. Toegang mobiele cliënt

- Zoek "Sanncce Sight" in Google Play Store of APP Store, of scan de "Android client link" of "IOS client link" QR Code op de Setup Wizard
- Download en installeer de "Sanncce Sight" APP
- Open de APP en voeg het apparaat toe (zie onderstaande afbeelding)
 - Stap 1: Tik op "+" om een nieuw apparaat toe te voegen
 - Stap 2: Tik om de QR code te scannen of voer de Device ID interface in de setup wizard in
 - Stap 3: Scan de QR Code in de Setup Wizard
 - Stap 4: Liveweergave



geenwerktapparaat

LAN scan

[Other adding way](#)[Other adding way](#)

1/1

Screenshot Recording Remote playback

7. Aanhangsel

A. Hoe de stabiliteit te verbeteren van het aansluiten van Repeater door Wi-Fi


Een repeater is een effectieve manier om transmissie-instabiliteit op te lossen wanneer een Wi-Fi-camera zich ver van de Wi-Fi-NVR bevindt, door de verder weg gelegen Wi-Fi-camera te verbinden met de dichterbij gelegen camera.

Stappen voor installatie:


1. Klik met de rechter muisknop om [Video Manage] te openen, en klik dan op [Repeater] om de setup interface te openen.


Split screen																																																																																																																												
Video Beheren		<table><thead><tr><th>ID</th><th>Device name</th><th>IP address</th><th>Preview</th><th>Protocol</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Video Manager <table><thead><tr><th>ID</th><th>Device name</th><th>IP address</th><th>Preview</th><th>Protocol</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Refresh Match Code Auto Add Modify Advanced 0 / 0 Added device: 4 Addable device: 0 <table><thead><tr><th>Channel</th><th>Device name</th><th>IP address</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ID	Device name	IP address	Preview	Protocol																																														ID	Device name	IP address	Preview	Protocol																																														Channel	Device name	IP address	Status																	Code
ID	Device name	IP address	Preview	Protocol																																																																																																																								
ID	Device name	IP address	Preview	Protocol																																																																																																																								
Channel	Device name	IP address	Status																																																																																																																									
O	steeminstelling afspelen																																																																																																																											
	Video back-up																																																																																																																											
00	Handmatig opnemen Instelwizard	Added device: 4 Addable device: 0 <table><thead><tr><th>Channel</th><th>Device name</th><th>IP address</th><th>Status</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>IPCAM</td><td>172.29.14.30</td><td>Connect success</td></tr><tr><td>2</td><td>IPCAM</td><td>172.29.14.31</td><td>Connect success</td></tr><tr><td>3</td><td>IPCAM</td><td>172.29.14.32</td><td>Connect success</td></tr><tr><td>4</td><td>IPCAM</td><td>172.29.14.33</td><td>Connect success</td></tr></tbody></table>		Channel	Device name	IP address	Status	1	IPCAM	172.29.14.30	Connect success	2	IPCAM	172.29.14.31	Connect success	3	IPCAM	172.29.14.32	Connect success	4	IPCAM	172.29.14.33	Connect success	Alle																																																																																																				
Channel	Device name	IP address	Status																																																																																																																									
1	IPCAM	172.29.14.30	Connect success																																																																																																																									
2	IPCAM	172.29.14.31	Connect success																																																																																																																									
3	IPCAM	172.29.14.32	Connect success																																																																																																																									
4	IPCAM	172.29.14.33	Connect success																																																																																																																									
	Snel netwerk																																																																																																																											
@	Wifi toevoegen Uitgangssysteem																																																																																																																											

2. Klik op [Vernieuwen] om de repeater status van de camera's op te vragen.



3. Kies een camera die zich dichtbij de NVR bevindt (sterk signaal) als een repeater, klik dan op [+] om een camera te kiezen die zich verder van de NVR bevindt (zwak signaal) om aan te sluiten, klik dan op [Toepassen]. Klik op [Ja] om de configuratie op te slaan.





4. Na de configuratie moet u enkele minuten wachten tot de camera opnieuw verbinding maakt. Klik dan op [Vernieuwen] om de nieuwe repeater status te krijgen.




Noot :

1. Als er een rode lijn is tussen NVR en camera, betekent dit dat het signaal te zwak is om te herhalen. U moet de afstand tussen de NVR en de camera verkleinen en vervolgens op [Vernieuwen] klikken.
2. Het intensiteitssignaal van de Repeater Camera (dichterbij) moet tot 80% zijn, wil de verder gelegen camera verbinding maken.

B. Verlengsnoer voor radioantenne

Een verlengkabel voor de radioantenne (3 meter lang) wordt gebruikt om te voorkomen dat het signaal verloren gaat door een obstakel (zoals een muur) tussen de NVR en de camera. De verlenglijn van de antenne moet zich dicht bij de NVR bevinden.





	Beschrijving
1	Aansluiten op de camera
2	Uitgerust met magneet, kan absorberen op het ijzer

Opmerking: Start de camera opnieuw op om de verbinding te herstellen als de antenne is gewijzigd met de verlengkabel voor de 3-meters radioantenne.

8. Software downloaden en FAQ

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het apparaat of als u de inhoud van de CD wilt downloaden, volg dan de onderstaande stappen.

- Bezoek www.sanncegroup.com
- Zoek het corresponderende model
- Klik op de "Downloads" om te kiezen